


其他篇

一、電源總開關是否經常有跳電情形？

說明：如有此情形應關閉用
電量高的電器或請電氣專業
人員予以檢修。



二、新增冷氣機是否與原有冷氣機共用同一回路？



三、用電量大之電器（冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等）應避免共用同一組插座？



四、魚缸馬達、錄影帶回帶機卡住,通電時無法運轉,會有過熱或發燙情形,是很危險的。



五、電器用品周圍是否存有易(可)燃物?



六、勿將衣物等物品置於電暖爐上方。



七、不可用釘子、騎馬釘或訂書針將延長線或電線固定。



八、神龕燈具長時間使用時，應經常檢視配線並清理插頭及插座間的塵埃。

